

ラッシュ プラス

RUSH+

PANORAMIC AND SPORTY

お出かけやランニングなどの
ちょっとしたスポーツ時に

ボレー セイフティのフラッグシップモデル。セイフティ史上最高のデザイン性に加えてラップアラウンドのモデルは快適に頭部を包み、目を効果的に保護します。

 PLATINUM®



グラナダオレンジ/クリア
PSSRUSPA01



リオレモン/CSP
PSSRUSPC23



リオレモン/クリア
PSSRUSPA02



シアトルモカ/CSP
PSSRUSPC24



シアトルモカ/クリア
PSSRUSPA03




トウキョウサクラ/クリア
PSSRUSPA04



スカンジナビアミント/クリア
PSSRUSPA05



ガスケツ&ストラップ
1662320












- + ユニバーサルフィット
- +  PLATINUM® プラチナコーティング +P
- + 調整可能ノーズピース
- + PCとラバー素材の一体成型のしなやかなテンプル

bolle
SAFETY
ボレー セイフティ

ラッシュ プラス

RUSH+

PANORAMIC AND SPORTY

モデル名	カラー	レンズカラー	アイテム番号	規格	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
RUSH+ ラッシュ プラス	グラナダオレンジ	 クリア	PSSRUSPA01	JIS	-	-	プラチナ P
	リオレモン	 クリア	PSSRUSPA02	JIS	-	-	プラチナ P
		 CSP	PSSRUSPC23	ANSI	 Z87+U6S	 Z87+	プラチナ P
	シアトルモカ	 クリア	PSSRUSPA03	JIS	-	-	プラチナ P
		 CSP	PSSRUSPC24	ANSI	 Z87+U6S	 Z87+	プラチナ P
	トウキョウサクラ	 クリア	PSSRUSPA04	JIS	-	-	プラチナ P
	スカンジナビアミント	 クリア	PSSRUSPA05	JIS	-	-	プラチナ P
-	ガセット&ストラップ	1662320	-	-	-	-	

テクノロジー



合格が難しいと言われるEN166規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

- スチームで2分程度蒸気を当ててもくもりません。
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液（エタノール75%）による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理^{※1}でもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・性能をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事、通常この処理でコーティング効果は消失する。

EAN13コード	
PSSRUSPA01	3660740013790
PSSRUSPA02	3660740013806
PSSRUSPC23	3660740013844
PSSRUSPA03	3660740013813
PSSRUSPC24	3660740013851
PSSRUSPA04	3660740013820
PSSRUSPA05	3660740013837

レンズ

- ・2.2mmポリカーボネイト
- ・レンズ両面プラチナコーティング(クリア、スモーク)
- ・99.99% UV385 クリアレンズ
- ・99.99% UV400 CSP

お手入れ・保管方法

洗浄方法: レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴に柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

消毒方法: 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を傷める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

マテリアル	
レンズ	PC-2.2mm 9
フレーム	PC
テンプル	PC+TPR
ストラップ	あり
スペアレンズ	なし

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle

SAFETY

ボレー セーフティ